



LỊCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

NISSAN NAVARA D40 EURO4 LE 2.5MT

Công việc	Số Km (x 1000 Km)	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100			
		Tháng	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60		
		Năm	1 năm					2 năm					3 năm					4 năm					5 năm		
Dầu nhờn /Dung dịch	Thay dầu động cơ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Thay lọc dầu động cơ			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•			
	Thay đệm bu lông xả dầu động cơ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Kiểm tra tổng quát	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Tặng rửa xe ngoại thất	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Thay dầu hộp số MT									•									•						
	Thay đệm bu lông xả dầu hộp số MT									•									•						
	Thay đệm bu lông nạp/kiểm tra dầu hộp số MT			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•			
	Thay dầu chuyển cầu									•									•						
	Thay dầu vi sai trước									•									•						
	Thay dầu vi sai sau									•									•						
	Thay đệm bu lông nạp/kiểm tra dầu chuyển cầu			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•			
	Thay đệm bu lông xả dầu chuyển cầu									•									•						
	Thay đệm bu lông nạp/kiểm tra dầu vi sai trước			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•			
Thay đệm bu lông xả dầu vi sai trước									•									•							
Động cơ	Thay lọc gió động cơ									•									•						
	Thay lọc nhiên liệu									•									•						
	Thay nước làm mát																					Thay thế lần đầu tại 160.000km, sau đó thay thế mỗi 80.000km.			
	Thay đệm bu lông xả nước làm mát																					Thay thế lần đầu tại 160.000km, sau đó thay thế mỗi 80.000km.			
Phanh	Kiểm tra phanh trước và sau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	Thay dầu phanh DOT3									•									•						
Điều hòa	Thay lọc gió điều hòa									•									•						

Ghi chú:

- Lịch bảo dưỡng định kỳ được khuyến cáo thực hiện theo số Km hoặc số Tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bảo dưỡng lần đầu được thực hiện tại mốc 1,000 Km hoặc 1 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bảo dưỡng các lần kế tiếp được thực hiện sau mỗi 5,000 Km hoặc 3 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước.
- Tùy vào mức độ sử dụng xe của từng khách hàng, việc kiểm tra và thay thế phụ tùng sẽ được thực hiện khác nhau để đảm bảo tối ưu vận hành.



LỊCH BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ

NISSAN NAVARA D40-EURO4 XE 2.5AT

Công việc	Số Km (x 1000 Km)	1	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100			
	Tháng	1	3	6	9	12	15	18	21	24	27	30	33	36	39	42	45	48	51	54	57	60			
	Năm	1 năm					2 năm					3 năm					4 năm					5 năm			
Dầu nhờn /Dung dịch	Thay dầu động cơ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Thay lọc dầu động cơ			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•			
	Thay đệm bu lông xả dầu động cơ		•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Kiểm tra tổng quát	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Tặng rửa xe ngoại thất	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			
	Thay dầu hộp số AT										•								•						
	Thay đệm bu lông xả dầu hộp số AT										•								•						
	Thay dầu chuyển cầu										•								•						
	Thay dầu vi sai trước										•								•						
	Thay dầu vi sai sau										•								•						
	Thay đệm bu lông nạp/kiểm tra dầu chuyển cầu			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•			
	Thay đệm bu lông xả dầu chuyển cầu										•								•						
	Thay đệm bu lông nạp/kiểm tra dầu vi sai trước			•		•		•		•		•		•		•		•		•		•			
	Thay đệm bu lông xả dầu vi sai trước										•								•						
	Động cơ	Thay lọc gió động cơ									•								•						
Thay lọc nhiên liệu										•								•							
Thay nước làm mát																						Thay thế lần đầu tại 160.000km, sau đó thay thế mỗi 80.000km.			
Thay đệm bu lông xả nước làm mát																						Thay thế lần đầu tại 160.000km, sau đó thay thế mỗi 80.000km.			
Phanh	Kiểm tra phanh trước và sau	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•				
	Thay dầu phanh DOT3									•								•							
Điều hòa	Thay lọc gió điều hòa									•								•							

Ghi chú:

- Lịch bảo dưỡng định kỳ được khuyến cáo thực hiện theo số Km hoặc số Tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bảo dưỡng lần đầu được thực hiện tại mốc 1,000 Km hoặc 1 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước. Bảo dưỡng các lần kế tiếp được thực hiện sau mỗi 5,000 Km hoặc 3 tháng, tùy theo điều kiện nào đến trước.
- Tùy vào mức độ sử dụng xe của từng khách hàng, việc kiểm tra và thay thế phụ tùng sẽ được thực hiện khác nhau để đảm bảo tối ưu vận hành.